

ENITO

원목침대 슈퍼싱글 120200/퀸 150200/킹 180200 고무나무

[취급주의]

- 가구사용시 임의적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 촉한을 피하여 주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.
- 조립시 십자드라이버가 필요합니다.

TIP

- 조립이 끝날때까지 모든 나사들은 가조립된 상태를 유지해주세요.
나사를 완전히 조일 경우 반대편 체결이 어렵습니다.

	<p>STEP 1</p> <p>STEP 2.1</p> <p>STEP 2.2</p>	<p>PART LIST</p> <p>A. 1PC Headboard 1PC</p> <p>B. 2PCS Side Rail 2PCS</p> <p>C. 1PC Footboard 1PC</p> <p>D. 1PC Slat Set 1PC</p> <p>E. 1PC Center Rail 1PC</p> <p>F. 4PCS Corner Block 4PCS</p> <p>G. 4PCS Leg 4PCS</p> <p>H. 4PCS Support Leg 4PCS</p>
<p>STEP 3</p> <p>STEP 3.1</p> <p>STEP 3.2</p>	<p>STEP 4</p> <p>반대편도 동일하게 갈빗살과 프레임용 나사로 교정해주세요.</p>	<p>HARDWARE LIST</p> <p>1. X8 JCBB M8 X 20MM</p> <p>2. X2 JCBC M8 X 30MM</p> <p>3. X8 JCBB M8 X 50MM</p> <p>4. X20 JCBC M6 X 50MM</p> <p>5. X8 Flat Washer M8</p> <p>6. X16 Flat Washer M4</p> <p>7. X4 Adjuster Screw</p> <p>8. X26 CSK M4 x 25MM</p> <p>9. X1 Allen Key M4</p> <p>10. X1 Allen Key M5</p>