




PECRE
나비의자 PC0051CH



PECRE Chair













[취급주의]

- 가구사용시 임의적으로 휴발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 촉한을 피하여 주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.




TIP

조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요




1



TIP

X 프레임과 다리 프레임에 적혀있는 알파벳과 숫자에 맞춰서 조립하세요.


2




TIP

조립시 연결부위의 알파벳과 숫자가 일치하지 않으면 조립되지 않을 수 있습니다.
프레임 양끝을 연결합니다.

3




4



TIP

위쪽 프레임을 알파벳, 숫자에 맞춰서 조립합니다.

5



TIP

완성된 프레임 위에 가죽 커버를 씌워주세요.