




조립설명서

# ROMBY 트롤리 카트 3단 손잡이형

















## [ 취급주의 ]

- 가구사용시 임의적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 혹한을 피하여 주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.




**TIP**

조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요


<p>A x 1</p> 	<p>B x 1</p> 	<p>C x 1</p> 	<p>D x 2</p> 
<p>E x 4</p> 	<p>F x 2</p> 	<p>G x 2</p> 	<p>H x 2</p> 
<p>I x 2</p> 	<p>a x 1</p> 	<p>b x 12</p> 	<p>c x 1</p> 
<p>d x 12</p> 	<p>e x 2</p> 		

**1**





 ex 2

**2**



3



b x 12



d x 12

4

