





TANG

원목수납벤치 아카시아




[취급주의]

- 가구사용시 임의적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 혹한을 피하여 주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.




TIP


조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.




Front and rear panels
A x 2



Right & left panels
B x 2



Bottom panels
C x 2



Top panel
D x 2



Screw Ø7 x 70mm
E x 8



Screw Ø4 x 35mm
F x 6



Wooden pins Ø8 x 30mm
G x 8




Plastic knob
H x 4






Allen key
I x 1


1



2



3



4

