


OLAF




데스크 서랍2칸 KS1012TB



OLAF Desk




[취급주의]

- 가구사용시 임의적으로 휴발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 혹한을 피하여 주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.





TIP




조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요
 조립과정에서의 파손 또는 조립 도중 발견된 불량은 책임지지 않습니다.




1



2




3



*** 2 PCS**



4





*** 2 PCS**

5




5




6




7



8




화살표로 표시된 부분에
나사로 조립해주세요.




7



9





10




11




12



13



14



10

15




C x 8




M x 4




B x 2



16



17



18

